V1.0.1







목차

1.	제	묵소개	3
2.	선기	데 외관 및 기능	3
2.	1	BoT-USB-TB 외관	3
2.	2	BoT-USB-TB 상세 설명	4
2.	3	BoT-USB-TB 치수	7
3.	드	라이버 설치	3
3.	1	자동설치	3
3.	2	수동설치	3
4.	BL	E Module Serial Port 기본 세팅값10)

1. 제품소개

BoT-USB-TB 소개

BoT-USB-TB는 BoT-nLE521, BoT-nLE522, BoT-CLE110DN, BoT-CLE310DN BLE Module DIP Type Board의 기능 설정 및 상태 확인. PC와의 통신을 위한 TEST Board로 USB 단자에 장착해 외부전 원 없이 편리하게 사용할 수 있습니다.

2. 전체 외관 및 기능

2.1 BoT-USB-TB 외관



- ◆ 적용제품 : BoT-nLE521, BoT-nLE522, BoT-CLE110DN, BoT-CLE310DN
- ◆ 모듈 장착 사진 : BoT-nLE521, BoT-nLE522 (모듈 별매)

페이지 3/10

2.2 BoT-USB-TB 상세 설명



페이지 4/10

- ① OPTION UART TEST POINT
- Option UART TEST Point, BLE Module 장착 외에 다른 장치 부착 용도 VCC는 3.3V OUT이며, UART 통신 Level도 3.3V.



② BLE Module 장착 소켓

페이지 5 / 10

③ GPI MODE SWITCH (BLE MODULE UART MODE SWITCH)



■ GPI MODE SWITCH 입력에 따른 BLE Module 동작

MODULE P/N	GPI MODE HIGH	GPI MODE LOW	REMARK
BoT-CLE110	UART ON	UART OFF	AT COMMAND로 MODE 변환
BoT-CLE310	AT COMMAND MODE	BYPASS MODE	
BoT-nLE521	AT COMMAND MODE	BYPASS MODE	
BoT-nLE522	AT COMMAND MODE	BYPASS MODE	
BoT-nLE524	AT COMMAND MODE	BYPASS MODE	출시 예정

*** AT COMMAND / BYPASS MODE**

- HOST에서 BT의 장치 설정을 변경 하거나 BT가 특정 동작을 하도록 명령을 할 수 있는 상태를 AT-COMMAND 모드라고 하며, BT가 Remote Device와 연결되어 DATA를 Remote Device로 전달이 가능한 상태를 BYPASS 모드라고 한다. BT는 Remote Device와 연결이 이루어 지지 않을 경우 항상 AT-COMMAND 모드를 유지하며, Remote Device와 연결되는 즉시 BYPASS 모드로 진입한다.

4 Power Reset Switch

- Power Reset Switch이며, 모듈 이상 동작을 하거나 전원 리셋이 필요한 경우 사용

⑤ LED 동작상태 표시

A) Connection Status LED	:	디바이스와 연결 시 GPO High Out으로 LED ON				
		디바이스 연결 해제 시 GPIO Low로 LED OFF				
B) UART RXD LED	:	BoT-USB-TB 기준 UART RXD 데이터 전송 시 LED ON				
C) UART TXD LED	:	BoT-USB-TB 기준 UART TXD 데이터 전송 시 LED ON				
D) Power LED	:	전원 INPUT LDO 3.3V OUT 시 LED ON				

페이지 6 / 10

2.3 BoT-USB-TB 치수



페이지 7 / 10

3. 드라이버 설치

3.1 자동설치

A) 제품을 초기 전원 입력 시 PC에서 인터넷이 연결이 되어 있어야 자동 설치가 이루어 집니다.B) 과거에 같은 제품을 사용했어도 동일합니다.

C) 자동설치 과정은 30초~5분 정도 소요되며 PC 처리속도와 비례합니다.

D) 설치가 완료 될 경우 아래와 같은 화면이 나옵니다.



E) 각 Serial Converter 마다 다른 COM으로 인식하며, 과거 설치된 제품은 동일 COM으로 인지 하게 됩니다.

3.2 수동설치

A) 자동 인식을 못하는 PC 또는 인터넷이 연결이 안 되는 경우는 아래와 같은 순서로 설치하시 기 바랍니다.

B) https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm 해당 링크로 이동합니다.

C) 아래와 같이 해당되는 응용 체제의 드라이버를 다운로드 받습니다.

	Processor Architecture								
Operating System	Release Date	x86 (32-bit)	x64 (64-bit)	PPC	ARM	MIPSI	MIPSIV	SH4	Comments
Windows*	2017-08-30	2.12.28	2.12.28	-	-	-	-	-	WHQL Certified. Includes VCP and D2XX. Available as a setup executable Please read the Release Notes and Installation Guides.
Linux	-	-	-	-	-	-	-	-	All FTDI devices now supported in Ubuntu 11.10, kernel 3.0.0-19 Refer to TN-101 if you need a custom VCP VID/PID in Linux VCP drivers are integrated into the kernel.
Mac OS X 10.3 to 10.8	2012-08-10	2.2.18	2.2.18	2.2.18	-	-	-	-	Refer to TN-105 if you need a custom VCP VID/PID in MAC OS
Mac OS X 10.9 and above	2017-05-12	-	2.4.2	-	-	-	-	-	This driver is signed by Apple
Windows CE 4.2-5.2**	2012-01-06	1.1.0.20	-	-	1.1.0.20	1.1.0.10	1.1.0.10	1.1.0.10	
Windows CE 6.0/7.0	2016-11-03	1.1.0.22 CE 6.0 CAT CE 7.0 CAT	-	-	1.1.0.22 CE 6.0 CAT CE 7.0 CAT	1.1.0.10	1.1.0.10	1.1.0.10	For use of the CAT files supplied for ARM and x86 builds refer to AN_319
Windows CE 2013	2015-03-06	1.0.0			1.0.0				VCP Driver Support for WinCE2013

D) 해당 파일의 압축을 해제합니다.

E). 설치되지 않는 드라이버를 장치관리자에서 드라이버 업데이트를 합니다.

드라이버 공급자:	FTDI
드라이버 날짜:	2012-11-16
드라이버 버전:	2, 8, 26, 0
디지털 서명자:	Microsoft Windows Hardware Compatibility
드라이버 정보(I)	드라이버 파일에 대한 세부 정보를 표시합니다.
드라이버 업데이트(P)	│ 이 장치용 드라이버 소프트웨어를 업데이트 │ 합니다.
드라이버 롤백(R)	│ 드라이버 업데이트 후 장치가 작동하지 않는 경우 이전 드라이버로 롤백합니다.
사용(E)	│ 선택한 장치를 사용 가능하게 합니다.
제거(U)	설치된 드라이버를 제거합니다(고급).

페이지 8 / 10

F) 드라이버 위치를 수동으로 선택합니다.



- G) 설치된 경로를 지정해주면 자동으로 설치를 진행합니다.
- H) 설치된 포트는 아래와 같이 확인 가능합니다.
- 내 컴퓨터에서 마우스 오른쪽 버튼을 눌러 속성을 선택합니다.
- 아래 화면에서 장치관리자를 선택합니다.

	1월 사스템		
	🕥 🖓 • 제어판 • 모든 🛛	데어판 항목 🗸 시스템	
	재어판 홈 중치 관리자 영 원격 설정 양 시스템 보호 양 고급 시스템 설정	컴퓨터에 대한 기본 정보 5 Windows 버전 Windows 7 Ultimate K Copyright © 2009 Micros	27) soft Corporation, All rights reserved,
		시스템 등급: 프로세서: 설치된 메모리(RAM): 시스템 종류: 펜 및 터치:	312 Windows 체험 지수 Pentium(R) Dual-Core CPU E5300 @ 2,60GHz 2,60 GHz 2,60 GHz
이게 취머기 가		ᆋᇳᆈᇐᆮᇞᆈᇳᅑᇯ	ᄀᆯᄸᅒ ᅟᅀᆝᅀᆝᄃᆝ
아래 와먼과 같	이 포트가 수가된	것을 확인할 수	있습니다.
	파일(下) 등 작(A) 보기(V) 도 응 ● □ □ □ □ ● □ □ □ □ ● □ □ □ □ □ □ <th□< th=""> <th□< th=""> □</th□<></th□<>	작(H) Family) USB Universal Host Contr Family) USB Universal Host Contr Family) USB Universal Host Contr Family) USB Universal Host Cort Family) USB2 Enhanced Host Cor	siler - 27C8 Jiler - 27C9 Jiler - 27C9 Jiler - 27CB Itroller - 27CC

페이지 **9 / 10**

4. BLE Module Serial Port 기본 세팅값

Serial Port Settings	Values
Baud rate	9600
Data bite	8
Parity	None
Stop bit	1
Hardware Flow Control	None

페이지 10 / 10